

Инструкция по применению стерилизаторов (разогревателей) полотенец.

Модели :

М-4049А (Арт.55049)



М-2059А (Арт. 55059)



Подача свежих разогретых полотенец – признак высокого класса косметологического кабинета. Именно с этого начинается комфорт и ощущение уюта в салоне. Поэтому печь для подогрева полотенец является незаменимым предметом в любом салоне красоты. Разогреватель полотенец применяется для подогрева полотенец при проведении различных СПА и косметологических процедур с целью дополнительного распаривания кожи клиента и удаления остатков косметических средств. Имеет встроенную УФ лампу.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Перед эксплуатацией прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией по применению. Прибор предназначен для использования исключительно косметологами-профессионалами.

При покупке изделия необходимо проверить его комплектность и работоспособность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

М-4049А Объем: 11 л.

Напряжение 220В

Мощность 178 Ватт

Частота 60Гц

Размеры 410 * 320 * 260 мм

Температура: 70 -90 С.

М-2059А Объем: 4,5 л.

Напряжение 220В

Мощность 165Ватт

Частота 60Гц

Размеры 220 * 315 * 320 мм

Температура: 70 -90 С.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор применяется для подогрева полотенец при проведении различных СПА и косметологических процедур с целью дополнительного распаривания кожи клиента и удаления остатков косметических средств. Прибор оснащен функцией ультрафиолетового излучения, которое способствует дезинфекции полотенец. Прибор представляет собой металлический корпус с находящимся в нем металлическим выдвижным контейнером, в

который помещаются влажные полотенца. Контейнер закрывается крышкой во время нагревания. Полотенца не поставляются в комплекте с прибором.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Используйте только чистые маленькие полотенца для рук размер приблизительно 18х18 см, 100% хлопок.
2. Поместите полотенца полностью в чистую воду на 30 секунд, отжать, но не сильно, чтобы вода перестала капать. Полотенца должны быть полностью увлажнены, иначе после подогревания на ткани останутся желтые пятна.
3. Извлеките выдвижной контейнер из прибора, который находится внизу.
4. Сверните полотенца в рулон как показано на рисунке и положите в контейнер.
5. Вставьте выдвижной контейнер в прибор и закройте дверцу.
6. Нажмите правую кнопку выключателя на передней панели прибора для тепловой обработки полотенец.
7. Если вы хотите воспользоваться функцией ультрафиолетовой обработки полотенец, нажмите левую кнопку прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Будьте осторожны, вынимая полотенца из камеры после тепловой обработки, вы можете обжечься.
2. Вы можете нанести несколько капель духов или арома масел на полотенца.
3. Не помещайте никаких пластиковых предметов во внутренний контейнер прибора (пакеты, упаковка и т.д.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте только чистые полотенца, смоченные в чистой воде.

Перед любым перемещением прибора удостоверьтесь, что он отключен от сети.

Не накрывайте прибор полотенцем или иными тканями, что может заблокировать рециркуляцию воздуха через специально предусмотренные щели.

Не вставляйте в прибор пластмассовые или деревянные компоненты.

Отключайте прибор от сети в конце рабочего дня или по окончании эксплуатации

Не используйте прибор сразу после процедуры очистки.